

Общество с Ограниченной Ответственностью "Крона"

ИНН 7801361509, 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 24,
тел./факс +7(812)297-6018, +7(812)336-24-51 E-mail: tech@kronaltd.spb.ru

SS 3017-V
SS 3017-I

Устройство распределенного ввода-вывода (RS-485),
8 каналов ввода сигналов напряжения или тока.

Руководство пользователя - MODBUS протокол (Firmware Version : 3310)

Предварительное описание

Все доступные в модуле переменные описаны в таблицах ниже. Каждому Modbus адресу соответствует одна переменная. Переменные могут быть двух типов:

- "COIL" (битовая, дискретная), соответствует 1 биту информации, ассоциируется с дискретным входом, дискретным выходом, логическим состоянием (тревога).

- "REGISTER" (регистровая), соответствует 2 байтам (16 битам) информации, ассоциируется с аналоговым входом или выходом, внутренней переменной, уставкой и т.д.

Регистровая переменная может также содержать дискретную информацию. Например 16 дискретных входов(выходов) устройства могут быть прочитаны(записаны) как биты, через битовую адресацию, или как одно 16-и битное слово, через регистровую адресацию.

В протоколе Modbus битовые и регистровые переменные делятся на 2 части:

0xxxx and 1xxxx = Coils (биты), 3xxxx and 4xxxx = Registers (регистры)

Регистры

Адрес	Описание	Доступ	E2P
40001	Тест	R/W	
40002	Firmware Version	R	
40003		R	
40004	Имя устройства	R/W	*
40005		R/W	*
40006	Связь	R/W	*
40007	Адрес	R/W	*
40008	Задержка RX/TX	R/W	*
40009	Сторожевой таймер	R/W	*
40010	Битовые переменные	R/W	
40011	Зарезервировано	R/W	*
40012	Включение каналов	R/W	*
40013	Зарезервировано	R/W	*
40014	Зарезервировано	R	
40015	Значение входа №0	R	
40016	Значение входа №1	R	
40017	Значение входа №2	R	
40018	Значение входа №3	R	
40019	Значение входа №4	R	
40020	Значение входа №5	R	
40021	Значение входа №6	R	
40022	Значение входа №7	R	
40023	Синхр. Значение входа №0	R	
40024	Синхр. Значение входа №1	R	
40025	Синхр. Значение входа №2	R	
40026	Синхр. Значение входа №3	R	
40027	Синхр. Значение входа №4	R	
40028	Синхр. Значение входа №5	R	
40029	Синхр. Значение входа №6	R	
40030	Синхр. Значение входа №7	R	

Примечание:

Регистры, помеченные (*) в столбце E2P записываются в EEPROM каждый раз при вызове функции записи и автоматически считываются при включении.

Битовые переменные

Адрес	Описание	Доступ	E2P
00009	Сторожевой таймер - запущен (запустить)	R/W	
00010	Сторожевой таймер - состояние	R/W	
00011	Статус выключения устройства	R/W	

Функции MODBUS

Функция №	Описание
01	Чтение нескольких битов (0xxxx)
02	Чтение нескольких битов (1xxxx)
03	Чтение нескольких регистров (4xxxx)
04	Чтение нескольких регистров (3xxxx)
05	Запись одного бита
06	Запись одного регистра
15	Запись нескольких битов
16	Чтение нескольких регистров
08	Диагностика

Примечание:

Для устройств серии 3000, переменные 0xxxx это отражение переменных 1xxxx, и 3xxxx — отражение 4xxxx, т.е. например чтение регистра 30001 (функцией 04) — то же самое, что и чтение регистра 40001 (функцией 03).

Описание регистров

40001: Тест

Этот регистр используется в следующих случаях:

- Калибровка аналогового ввода (см раздел: Дополнительная информация)
- Синхронизированный ввод (см раздел: Дополнительная информация)

40002/40003: Firmware Version

Двух-регистровое поле, содержащее версию микропрограммного обеспечения. Значение при поставке: 3310 (hex).

40004/40005: Имя устройства

Двух-регистровое поле (4 байта или 4 ASCII символа) доступно для использования пользователем. Каждый байт может содержать любое значение (от 0 до 255). Значение при поставке: «3017» (ASCII).

40006: Связь

Регистр настройки коммуникационных протоколов:

Бит	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
Описание	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	P1	P0	N	B2	B1	B0

Режим	M	Паритет	P1	P0	№ бит	N	Скорость обмена	B2	B1	B0
ASCII	0	Mark	0	0	7 бит	0	1200	0	0	0
RTU	1	Even	0	1	8 бит	1	2400	0	0	1
		Odd	1	0			4800	0	1	0
		Space	1	1			9600	0	1	1
							19200	1	0	0
							38400	1	0	1
							---	1	1	0
							---	1	1	1

Значение при поставке: 38400 bps, протокол RTU

Примечание:

- В режиме ASCII N=7, в режиме RTU N=8
- В режиме RTU Паритет игнорируется (паритет = NONE)

40007: Адрес

Адрес устройства в сети: от 1 до 254. Каждое устройство в сети должно иметь свой уникальный адрес. Адрес 255 используется для широковещательных посылок (например синхронизированный опрос). Значение при поставке: 01.

40008: Задержка RX/TX

Задержка между приемом команды и ответом на нее в миллисекундах. Значение при поставке: 1 (1 мс).

40009: Сторожевой таймер

Уставка сторожевого таймера (см раздел: Дополнительная информация), значение с шагом 0,5 секунд. Значение при поставке: 10 (5 секунд).

40010: Битовые переменные:

Этот регистр является отражением битовых переменных: каждый бит этого регистра соответствует битовой переменной в соответствии с таблицей:

Бит	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
Бит. перем.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	10	09

40011: Зарезервировано

Этот регистр должен содержать значение при поставке: SS 3017-V = 04; SS 3017-I = 06.

40012: Включение каналов

Если канал не используется, то рекомендуется его выключать. Включить канал — бит = 1; выключить канал — бит = 0.

Бит	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
Канал №	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	5	4	3	2	1	0

40015: Значение входа №0

40016: Значение входа №1

40017: Значение входа №2

40018: Значение входа №3

40019: Значение входа №4

40020: Значение входа №5

40021: Значение входа №6

40022: Значение входа №7

Эти регистры содержат измеренное значение по каждому входу, преобразованное в инженерное значение В или мА. Формат: 16 бит, целое, знаковое. Число знаков после запятой в соответствии с таблицей.

Тип	Знаков после запятой
± 10В	3
± 20мА	3

40023: Синхр. Значение входа №0

40024: Синхр. Значение входа №1

40025: Синхр. Значение входа №2

40026: Синхр. Значение входа №3

40027: Синхр. Значение входа №4

40028: Синхр. Значение входа №5

40029: Синхр. Значение входа №6

40030: Синхр. Значение входа №7

Когда устройство получает команду Синхронизация (см раздел: Дополнительная информация), реальные значения из регистров 400015...400022 записываются в эти регистры в соответствующие каналы. В дальнейшем их можно прочитать.

Описание битовых переменных

00009: Сторожевой таймер запущен (запустить)

Запускает сторожевой таймер. Если сторожевой таймер запущен и устройство длительное время не получало запросов по сети (дольше, чем указано регистре 40009), Битовая переменная 00010 устанавливается в 1 (см раздел: Дополнительная информация).

0 = Сторожевой таймер остановлен.

1 = Сторожевой таймер запущен.

00010: Сторожевой таймер — состояние

Эта переменная устанавливается в 1, если сторожевой таймер запущен и устройство длительное время не получало запросов по сети (дольше чем указано регистре 40009). Для сброса состояния необходимо записать в эту переменную 0.

0 = Нормальное состояние

1 = Сторожевой таймер сработал.

00011: Статус выключения устройства

Каждый раз при включении устройства этот бит устанавливается в 1. Если в программе сбросить этот бит и далее контролировать его состояние, то можно определить сброс или выключение устройства.

0 = Сброса не было

1 = Сброс был.

Дополнительная информация

Использование функции «INIT»

Если неизвестна конфигурация устройства, то может случиться, что установить связь не удастся. Функция «INIT» предоставляет возможность обойти эту проблему:

- Подключите к сети RS485 одно устройство.
- Выключите устройство.
- Соедините контакт «INIT» (D) с GND (C).
- Включите устройство.
- Убедитесь, что зеленый светодиод «PWR» на лицевой панели горит. Если светодиод не горит, то проверьте правильность подключения питания (контакты I и J) и RS485 (контакты A и B).
- Установите настройки порта MASTER-а сети:
 - Скорость = 9600
 - Паритет = None
 - N бит = 8
 - стоп бит = 1.
- Устройство доступно по адресу 01 с протоколом RTU.
- Прочитайте или запрограммируйте новые значения из регистров:
 - 40006: «Связь»
 - 40007: «Адрес»

- Выключите устройство.
- Отсоедините контакт «INIT» (D) от GND (C).
- Включите устройство.
- Установите настройки порта MASTER-а сети в соответствии с регистром 40006.
- Устройство доступно по адресу, указанному в регистре 40007.

Примечание:

Значения при поставке: Адрес = 01, Скорость обмена = 38400 bps, Протокол: RTU.

Сторожевой таймер:

В модуль встроен сетевой сторожевой таймер, который если включен, вырабатывает тревожный сигнал когда время между опросами от мастера по сети превысит запрограммированное время («40009: Сторожевой таймер»). Когда сторожевой таймер срабатывает, выходные сигналы автоматически переводятся в «безопасные значения» для избежания аварийных ситуаций. При этом начинает мигать зеленый светодиод на передней панели модуля и устанавливается в 1 битовая переменная «00010: Сторожевой таймер — состояние». Для выхода из этого состояния необходимо установить ее в 0. При этом перестанет мигать зеленый светодиод на передней панели модуля и модуль разрешит изменять значения на своих выходах.

Так же в модуле есть еще один встроенный сторожевой таймер, который следит за ЦПУ модуля и его корректной работой. В случае какого-либо отказа сторожевой таймер «сбрасывает» модуль. После перезапуска все выходы устанавливаются в состоянии «при загрузке».

Синхронизация:

Команда синхронизации рассылается одновременно всем устройствам подключенным к сети. Когда устройство получает эту команду, оно переписывает значения всех входных каналов в специальные регистры, которые можно опросить в любое время позже. Чтобы послать команду синхронизации необходимо записать 10 в регистр «40001: Тест» в устройство по адресу 255. Синхронизированные значения параметров не сохраняются в EPROM.

Калибровка:

Процедура калибровки осуществляется на заводе во время тестирования модуля. Однако пользователю предоставляется возможность в случае необходимости провести калибровку самому. Для этого следуйте инструкции, приведенной ниже. Будьте аккуратны, любое нарушение приведет к снижению точности устройства.

1. Включите устройства в «INIT» режиме.
2. Подключите калибратор к каналу №0.
3. На калибраторе запрограммируйте тип калибруемого канала (В, мА).
4. Установите калибратор на 0 В или 0 мА.
5. Запишите в регистр «40001: Тест» значение 20.
6. Установите на калибраторе максимальное значение (10 В или 20 мА).
7. Запишите в регистр «40001: Тест» значение 30.
8. Повторите шаги 3...7 по каждому каналу.