



Модуль распределенного  
ввода/вывода  
с интерфейсом RS-485  
4 аналоговых входа  
 $\pm 20$  мА

## Общество с Ограниченной Ответственностью "Крона"

ИНН 7801361509, 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 24,  
тел./факс +7(812)297-6018, +7(812)336-24-51 E-mail: tech@kronaltd.spb.ru

- Распределённый сбор данных по Field-Bus
  - Тип связи — RS-485
  - Протокол — Modbus RTU/ASCII
- 4 канала ввода
  - Токовые входы до  $\pm 20$  мА
- Сторожевые таймеры
- Конфигурируется удалённо — по Modbus
- 3-сторонняя гальваническая развязка  $\sim 2000$  В
- Высокая точность
- EMC соответствие — знак CE
- Монтаж на DIN-рейку, соответствующую EN-50022

### SS 3015-I



### ОПИСАНИЕ

Устройство SS 3015 в состоянии принимать до 4 аналоговых входных сигналов, данные передаются по протоколу MODBUS RTU/ASCII по сети RS-485 (доступен также интерфейс RS-232).

Можно подключать токовые сигналы в диапазоне  $\pm 20$  мА.

Благодаря 16-битовому АЦП устройство гарантирует высокую точность и устойчивость измерения независимо от времени и температуры.

Чтобы гарантировать безопасность, имеются два сторожевых таймера.

$\sim 2000$  В изоляция между входом, источником питания и последовательным каналом устраняет возможные эффекты от цепи заземления, позволяя использовать устройства даже в тяжелых условиях.

SS 3015 соответствует директиве 89/336/СЕЕ по электромагнитной совместимости.

Устройство размещено в корпусе из негорючей пластмассы, который, благодаря его тонкому профилю (ширина 17.5 мм) позволяет установку с высокой плотностью на DIN-рейке стандарта EN-50022.

### КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ

SS3015 спроектирован, чтобы работать по протоколу MODBUS RTU/ASCII — стандартному протоколу полевой шины, который позволяет устройствам серии SS3000 напрямую связываться с большей частью приложений PLCs и SCADA, доступных на рынке.

Описание команд протокола см. в документе «Руководство пользователя».

### ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Прежде чем устанавливать устройство, прочтите пожалуйста раздел "Инструкция по установке".

Если конфигурация модуля неизвестна, это может затруднить установку связи с ним. В этом случае соедините контакт INIT с контактом заземления, при следующем включении питания устройство будет автоматически сконфигурировано в настройки по умолчанию (см. документ «Руководство пользователя»).

Подключите источник питания, последовательную шину и аналоговые входы как показано в разделе "Подключение".

Состояние светодиода "PWR" зависит от условий работы устройства. см. раздел "Световая индикация", чтобы проверить состояние устройства.

Для выполнения операций конфигурации и калибровки читайте описания команд в документе «Руководство пользователя».

Удаление или замена устройства возможны даже при включённом питании.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (про температуре 25°C и нормальных условиях)

Тип входа	Min	Max	Калибровка входов(1)		Питание
Ток 20 мА	-20 мА	20 мА	$\pm 20$ мкА		
			Линейность (1) мА $\pm 0.1\%$		<b>Изоляция</b> Вход – RS485 $\sim 2000$ V 50 Hz, 1 мин. Питание – Вход $\sim 2000$ V 50 Hz, 1 мин. Питание – RS485 $\sim 2000$ V 50 Hz, 1 мин.
			Входное сопротивление мА $\leq 500 \Omega$		<b>Температура &amp; Влажность</b> Рабочая температура $-10^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$ Температура хранения $-40^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$ Влажность (без конденсата) 0 .. 90 %
			Температурный дрейф(1) Полная шкала $\pm 0.005\% / ^{\circ}\text{C}$		<b>Размещение</b> Материал Негорючий пластик Монтаж EN-50022 DIN-рейка Вес $\sim 150$ g.
			Время нарастания 0.5 $\div$ 2 с		<b>Электромагнитная совместимость (EMC)</b>
			Передача данных Скорость 38.4 Кбит/с Макс. расстояние 1.2 Км		Помехозащищённость EN 61000-6-2 Излучение EN 61000-6-4
			Время прогрева 3 мин.		
			(1) В зависимости от входного диапазона (разности между максимальным и минимальным значениями)		

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Устройство SS 3015 предназначено для установки на DIN-рейку в вертикальном положении.


Для оптимальной производительности и длительной работы устройства следуйте этим инструкциям:

- Если температура в шкафу превышает 45°C и существует по крайней мере одно из условий перегрузки (см. ниже), то необходимо устанавливать устройства на расстоянии по крайней мере 5 мм;
- Размещайте кабельканалы и другие объекты, которые могут затруднить вентиляцию, таким образом, чтобы обеспечить достаточный отвод воздуха от устройства;
- Избегайте установки устройства выше приборов, генерирующих тепло, идеальное место для их размещения — в нижней части шкафа;
- Устанавливайте устройство в местах без вибрации;
- Избегайте расположения сигнальных проводов вблизи силовых кабелей мощных агрегатов (двигатели, индукционные печи, инверторы и т.д.);
- Используйте для подключения сигналов экранированный кабель;

Условиями перегрузки являются следующие:

- Высокое напряжение питания: > =27V


### CABLING



### СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ


ИНДИК.	ЦВЕТ	СОСТОЯНИЕ	ОПИСАНИЕ
PWR	ЗЕЛЁНЫЙ	ON	Устройство включено
		OFF	Устройство не включено/ Неправильное подключение RS-485
		ЧАСТОЕ МИГАНИЕ	Идёт обмен данными (частота мигания зависит от скорости обмена)
		МИГАНИЕ с периодом 1 сек	Тревога от сторожевого таймера

### MECHANICAL DIMENSIONS (mm)




## WIRING


### ANALOG INPUT WIRING




### RS-485 NETWORK WIRING




### RS-232 NETWORK WIRING



### POWER SUPPLY WIRING



### INIT WIRING



### ISOLATION STRUCTURE



### КАК ЗАКАЗАТЬ

На стадии заказа необходимо в обязательном порядке указать тип интерфейса (RS485 или RS232).

SS3015 может поставляться с параметрами, указанными заказчиком.

Обратитесь пожалуйста к разделу "Технические характеристики" для вывода доступных типов.

### КОД ЗАКАЗА

SS 3015-I / M / 485

Protocol type  
M: MODBUS protocol.

Interface type  
485 : RS-485  
232 : RS-232

■ = Requested  
□ = Optional